

BRUGSANVISNING

TCNANO E2U GLAS

EASY² USE

FOR AT FÅ DET BEDSTE RESULTAT BEDES MAN GØRE FØLGENDE:

FORBEREDELSE:

Rengør og pud s ruden på almindelig vis. Rengøring og dernæst nanoformering af forruden bør kun ske i tørvejr med temperaturer på mindst 5 grader C.

FORBEHANDLING (KLUD 1):

Gnid TCnano forbehandlingskluden (klud 1) grundigt ud på forruden med cirkulende bevægelser. Lad det virke i ca. 3 min. Gnid rester af forbehandlingsvæsken af med én af de vedlagte hvide poleringsklude. Brug evt. lidt vand på kluden for at fjerne de sidste rester. Forruden skal være helt ren. Herefter må forruden ikke berøres. Der må ikke benyttes andre rengøringsprodukter før nanoformeringen. *Den grundige rengøring af forruden før nanoformeringen er vigtigt for at opnå den fulde effekt.*

NANOFORMERING (KLUD 2):

Undgå direkte sollys og høje temperaturer under nanoformeringen, ellers vil kluden tørre for hurtigt ind. Forruden skal være helt tør – der må ikke løbe vanddråber ned fra forrudens gummilister. Gnid den forbehandlede forrude med nanoformeringskluden (klud 2) med cirkulende bevægelser jævnt over hele ruden. Polér ruden grundigt og længe, indtil ruden er fuldstændig klar og ren igen, eller indtil kluden er tør. *En grundig polering af forruden er afgørende for optimal holdbarhed.*

EFTERBEHANDLING (KLUD 3):

Eventuelle gråslør fjernes med klud 3. Efterpolér grundigt med den sidste hvide poleringsklud.

EFFEKT:

Efter nanoformeringen af forruden vil vandet (f.eks. regnvand) ikke længere danne et lukket filmlag på forruden, men vil kun fremstå som enkelte vanddråber. Dette er den ønskede effekt, som giver fordelene; mindre skidt, lettere rengøring og et frit udsyn. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge vinduesviskere over 80 km/t. Man reducerer forbruget af sprinklervæske og insekter/is bliver nemmere at fjerne.

BEMÆRK:

- Det er stadig nødvendigt at benytte vinduesviskere ved lav hastighed.
- Ved bilvask i vaskehal, hvor vandet almindeligvis er tilført voks, kan virkningen være aftagende et par dage, men vender tilbage så snart den tilførte voks er væk.
- Små fine dråber på ruden, som dannes i fugtigt vejr, kan det være vanskelige at fjerne for slidte vinduesviskere; de forsvinder efter kort tids kørsel.

ARBEJDSTEMPERATUR: 5 – 30 GRADER C. TÅLER IKKE FROST.

NANOFORMERING