

BRUGSANVISNING

TCNANO E2U FÆLG

EASY² USE

FOR AT FÅ DET BEDSTE RESULTAT BEDES MAN GØRE FØLGENDE:

FORBEHANDLING:

Rengør fælgen på traditionel vis.

Brug en god børste til at løsne svære pletter. Rens derefter grundigt med vand.

NANOFORMERING:

Tag foliepakken ud af indpakningen. Vrid foliepakken for at fordele nanoformeringstvæskens ordentlig ud i kluden inde i pakken, pak kluden ud (anvend vedlagte handsker), og påfør nanoformeringstvæskens på to fælge ad gangen. Det anbefales at fuldføre hele processen på to fælge, inden der fortsættes til de resterende fælge. Afvent indtil væsken er tørret ind (3-5 min), polér herefter fælgene grundigt med én af de vedlagte klude. Aftør evt. rester på dækket med en fugtig klud.

NB! Én klud er beregnet til to fælge.

EGENSKABER:

Langtidsvirkende smudsafvisende egenskaber- bremsestøv og olieholdige partikler m.m. - har sværere ved at fæstne sig. Fælgens overflade bliver endvidere hærdet/beskyttet af nanoformeringen, så risikoen for ridser og slid nedsættes.

Rengøring af fælgene kan udføres med rent vand, hvis nødvendigt brug mildt rengøringsmiddel. Nanoformeringen giver ingen optisk forandring på overfladen.

FORBRUG:

1 sæt (to nanoformeringstklude) rækker til ét komplet sæt fælge.

VIGTIGT: Holdbarheden afhænger af, hvor grundigt du polerer den nanoformede overflade. Nanoformeringprocessen er gennemført efter ca. 30 min.

Vaskeanlæg må dog først benyttes efter et døgn.

Vi anbefaler at behandle fælgene to gange årligt, gerne forår og efterår.

Vi anbefales at bruge vedlagte handsker ved arbejdet med nanoformeringstkludene.

Vær opmærksom på at produktet ikke må påføres i direkte sollys og på meget varme overflader (over 30 grader C.)

ARBEJDSTEMPERATUR: 5 - 25 GRADER C.

TÅLER IKKE FROST.

NANOFORMERING